

# Zusatzausstattung



Untergestellerhöhung für Top 45 und Top 60



Controller mit Touchbedienung C540 mit insgesamt 10 Programmen mit je 20 Segmenten



Brennhilfsmittelset bestehend aus Einbauplatten und Einbaustützen für eine Beschickung in mehreren Etagen



Bodenheizung und manuelle Zonenregelung ab 80 Liter:  
Ihre Arbeiten benötigen eine besondere Temperaturgleichmäßigkeit? Dann empfehlen wir für unsere Toplader ab 80 Liter die Bodenheizung als Zusatzausstattung. Mit unseren Controllern haben Sie die Möglichkeit, die Bodenheizung als zweite Zone anzusteuern. Wie gewohnt geben Sie Ihre Brennkurve im Controller ein. Wenn Sie feststellen, dass die Temperaturgleichmäßigkeit von oben nach unten verändert werden muss, dann können Sie dieses Verhältnis einfach anpassen.

